

Voorrek demontage Instructies

Het voorrek is bevestigd op drie plekken op de voorvork, op de vorkkroon en op beide vork poten. **Zie Figuur 1**

U hoeft niet het volledige rek te demonteren.

U heeft de volgende gereedschappen nodig:

- 5 mm Inbus sleutel
- 8 mm Steeksleutel (of een verstelbare sleutel)
- Philips schroevendraaier (Kruiskop)

Bezoekt u aub de Recalls & Notices sectie of cannondale.com om de instructie video te bekijken.

Om het voorrek te demonteren:

1. Plaats de fiets zodanig tegen een muur of ander stabiel object dat de fiets niet kan omvallen tijdens het demonteren van het voorrek.
2. Vindt de twee boutjes waarmee de reksteunen aan de vorkpoten bevestigd zijn, zoals op **Figuur 2**.

Gebruik het passende gereedschap om de boutjes tegen de klok in los te draaien en u de boutjes met de ringen kunt verwijderen van de vorkpoten.

3. Vindt de bout die de reksteun aan de vorkkroon bevestigd. Als op **Figuur 3**.

Gebruik het passende gereedschap om de bout tegen de klok in los te draaien en u de bout met de ringen kunt verwijderen

Als deze bout verwijderd is dan kunt u het voorrek voorwaarts van de fiets afnemen.

4. Bewaar het voorrek met de bevestigingsmaterialen goed zodat uw Cannondale dealer deze op een later tijdstip op een juiste manier voor u kan monteren, als er toestemming is van de overheidsinstanties.

