


Front-Gepäckträger bei Treadwell-Modellen

Update: Überarbeitete Befestigungsteile zur Wiedermontage des Gepäckträgers jetzt verfügbar

	<p>FAHREN SIE NICHT MEHR MIT MONTIERTEM GEPÄCKTRÄGER</p> <ul style="list-style-type: none">• Folgen Sie der unten stehenden Demontageanleitung• Bewahren Sie alle abgebauten Bauteile auf• Nachdem der Gepäckträger entfernt wurde, kann mit dem Fahrrad wieder gefahren werden• Kontaktieren Sie Ihren Cannondale-Fachhändler in Ihrer Nähe, um den Gepäckträger mit dem überarbeiteten Befestigungssystem wieder montieren zu lassen – natürlich kostenlos
---	--

Bei Cannondale wissen wir, dass unsere Kunden höchste Ansprüche an die Leistung, Qualität und Sicherheit unserer Produkte stellen. Deshalb achten wir darauf, dass wir selbst und die Produkte von Cannondale diese Standards erfüllen.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, haben uns vereinzelte Berichte erreicht, wonach die Befestigungsschrauben, mit denen der Front-Gepäckträger bei einigen Cannondale Treadwell-Modellen montiert ist, sich lockern können. Dadurch kann sich der Gepäckträger lösen und bei Kontakt mit dem Vorderrad das Fahrrad zu einem abrupten Stillstand bringen. Wir haben uns entschlossen, einen Rückruf des Gepäckträgers durchzuführen und die Modelle betroffener Kunden mit einem haltbareren Befestigungssystem auszustatten.

Die Tests am neuen Befestigungssystem sind jetzt abgeschlossen und die gesetzlichen Genehmigungen zur Durchführung eines formellen Rückrufs sowie der erneuten Montage des Gepäckträgers mittels überarbeiteten Befestigungen wurden erteilt.

Cannondale-Fachhändler wie auch Besitzer eines betroffenen Fahrrads sollten bei Treadwell-Modellen den Gepäckträger abmontieren und die Teile des Gepäckträgers für die spätere Wiedermontage aufbewahren. Die Demontage ist einfach. Eine entsprechende Anleitung finden Sie weiter unten. Außerdem können Sie sich in der Cannondale Mobile App und auf cannondale.com ein Video mit der Demontageanleitung ansehen. Wenn der Gepäckträger entfernt wurde, können Sie weiter mit Ihrem Treadwell fahren.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Cannondale-Fachhändler in Ihrer Nähe oder die Cycling Sports Group, um einen Termin zur Wiedermontage des Gepäckträgers mit dem überarbeiteten Befestigungssystem zu vereinbaren – natürlich kostenlos. Verbraucher können den Gepäckträger selbst abmontieren, aber die Wiedermontage muss von einem Cannondale-Fachhändler durchgeführt werden.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihre Geduld – und dafür, dass Sie sich für Cannondale entschieden haben.



Demontageanleitung Front-Gepäckträger

Der Front-Gepäckträger ist an 3 Punkten befestigt: Am Gabelkopf und an beiden Gabelbeinen. **Abb. 1**

Der Gepäckträger muss nicht zerlegt werden.

Sie benötigen folgende Werkzeuge:

- 5 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Gabelschlüssel (oder verstellbarer Gabelschlüssel)
- Philips Schraubendreher

Bitte besuchen Sie auch die "Safety Notices & Recalls" Sektion auf cannondale.com, um ein Video dieser Montageanleitung zu sehen.

Entfernen des Gepäckträgers:

1. Lehnen Sie das Fahrrad mit dem Sattel an einer Wand an, so dass es nicht umfallen kann, während Sie den Gepäckträger abnehmen.
2. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Gepäckträgerstreben an den Gabelbeinen befestigt sind (**Abb. 2**), indem Sie diese mit dem passenden Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn losschrauben. Entnehmen Sie die Schrauben und die Unterlegscheiben.
3. Lösen Sie die Schraube, mit der der Gepäckträger am Gabelkopf befestigt ist (**Abb. 3**), indem Sie diese mit dem passenden Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn losschrauben. Entnehmen Sie die Schraube und die Unterlegscheibe.

Heben Sie den Gepäckträger leicht an und nehmen Sie ihn nach vorne von der Gabel ab.

4. Bewahren Sie den Gepäckträger auf, damit dieser später von Ihrem Cannondale-Händler wieder montiert werden kann, sobald wir die behördlichen Genehmigungen für diesen Rückruf erlangt und die überarbeiteten Befestigungssätze ausgeliefert haben.

