

Portapacchi anteriore sulle biciclette Treadwell

Aggiornamento: I componenti per la reinstallazione del portapacchi sono ora disponibili



NON UTILIZZARE LA BICICLETTA FINCHÉ IL PORTAPACCHI NON È STATO RIMOSSO

- Per la rimozione seguire le istruzioni qui di seguito
- Conservare tutti i componenti del portapacchi
- Dopo aver rimosso completamente il portapacchi, è possibile utilizzare la propria bicicletta
- Contattare il proprio rivenditore autorizzato Cannondale per reinstallare gratuitamente il portapacchi con i componenti aggiornati

Noi di Cannondale sappiamo che i nostri ciclisti esigono il massimo livello di prestazioni, qualità e sicurezza. Per questo, ci impegniamo a rispettare questa esigenza sia personalmente sia nella realizzazione dei prodotti Cannondale.

Come abbiamo già comunicato in precedenza, abbiamo ricevuto segnalazioni di problemi riconducibili ai bulloni di fissaggio del portapacchi anteriore di alcune biciclette Cannondale Treadwell che determinavano il suo distacco improvviso e il conseguente blocco della ruota anteriore. Abbiamo deciso di esercitare un richiamo del portapacchi al fine di fornire ai ciclisti un sistema di fissaggio più sicuro.

Siamo lieti di annunciare che abbiamo completato i test e ottenuto i permessi necessari per esercitarne il richiamo formale e per reinstallare il portapacchi con dei componenti aggiornati.

I rivenditori Cannondale e i ciclisti devono rimuovere il portapacchi da tutte le biciclette Treadwell e conservare i componenti del portapacchi per la reinstallazione. Rimuovere il portapacchi è semplice. È possibile consultare le istruzioni qui di seguito. Inoltre, sull'app per smartphone Cannondale e sul sito cannondale.com è disponibile un video dettagliato con tutti i passaggi.

Una volta rimosso il portapacchi, è possibile utilizzare tranquillamente la propria Treadwell.

Contattare il proprio rivenditore autorizzato Cannondale o Cycling Sports Group per farsi reinstallare gratuitamente il portapacchi con i componenti aggiornati. Gli utenti possono rimuovere il portapacchi da soli, ma l'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un rivenditore Cannondale autorizzato.

Ci scusiamo per il disagio e vi ringraziamo per la pazienza dimostrata e per aver scelto Cannondale.



Istruzioni per la rimozione del portapacchi

Il portapacchi e' fissato alla bicicletta in tre punti: sul raccordo tra gli steli della forcella e internamente a entrambi gli steli: **Figura 1**

Non e' necessario disassemblare completamente il portapacchi.

Sono necessari i seguenti attrezzi:

- Chiave a brugola da 5 mm
- Chiave inglese da 8 mm (o di tipo regolabile)
- Cacciavite a stella

Per un video relativo a queste istruzioni visitare la sezione *Richiami di sicurezza e avvisi* su cannondale.com.

Per rimuovere il portapacchi:

1. Appoggiare la sella della bicicletta contro un muro o contro un'altro oggetto stabile, di modo che la bici non possa muoversi e/o cadere durante l'esecuzione di queste operazioni.
2. Individuare le viti che serrano i supporti del portapacchi agli steli della forcella come mostrato nella **Figura 2**.

Ruotare in senso antiorario la chiave a brugola allentando le viti, fino a che non sia possibile staccarle dagli steli della forcella.

3. Individuare il bullone di serraggio che fissa il supporto del portapacchi sul raccordo della forcella **Figure 3**.

Utilizzare l'attrezzo appropriato per svitare in senso antiorario il bullone fino a che non sia possibile rimuovere il bullone stesso e il distanziale sottostante.

Una volta rimosso il bullone, muovere il portapacchi in avanti e verso l'alto, quindi staccarlo dalla bicicletta.

4. Depositare il portapacchi rimosso per una sua successiva reinstallazione. Questa verra' eseguita da un rivenditore non appena avremo ottenuto le necessarie autorizzazioni legali per condurre una campagna di richiamo per sostituire il sistema di assemblaggio del portapacchi.

