

Tableau de pression HEADSHOK

<i>Modeles Fourches</i>		<i>Lefty Hybrid</i>		<i>Supermax</i>		
<i>Poids Riders</i>		26	29	160mm - 27.5'	140mm - 27.5'	130mm - 29'
<i>Lbs.</i>	<i>Kg</i>	<i>Psi</i>	<i>Psi</i>	<i>Psi</i>	<i>Psi</i>	<i>Psi</i>
100-109	45-49	X	X	49	49	55
110-119	50-54	X	X	52	52	60
120-129	54-59	81	94	56	56	64
130-139	59-63	88	101	60	60	66
140-149	64-68	94	109	62	62	70
150-159	68-72	101	116	68	68	74
160-169	73-77	107	124	70	70	78
170-179	77-81	114	131	72	72	80
180-189	82-86	120	139	82	82	83
190-199	86-90	130	150	84	84	87
200-209	91-95	140	161	90	90	90
210-219	95-99	150	173	96	96	93
220-229	100-104	156	180	100	100	95
230-239	104-108	X	X	105	105	97
240-249	109-113	X	X	110	110	100
SAG recommandé mm		25	20	45-50	40-45	37-42
PRESSION INFÉRIEURE MINIMUM :		50	50	50	50	50
PRESSION SUPÉRIEURE MAXIMUM :		225	225	225	225	225

Mollette de réglage de la détente :

Faites tourner la mollette vers le “-” (sens contraire des aiguilles d’une montre) pour augmenter la vitesse de détente (+ rapide).

Faites tourner la mollette vers le “+” (sens des aiguilles d’une montre) pour réduire la vitesse de détente (+ lent).