

cannondale

Instructions d'installation (FR)

Capteur de roue Cannondale

Caractéristiques

Conformité d'utilisation	Vélo uniquement
Numéro de pièce	CP1500U100S - Capteur de roue Cannondale CP1400U100S - Adaptateurs de montage de capteur de roue
Compatibilité	Voir page 3. Certaines roues ne sont pas compatibles avec le capteur Cannondale. Veuillez consulter votre revendeur Cannondale pour toutes questions relatives à la compatibilité.
Type de pile	CR2032, 3V - Remplaçable par l'utilisateur
Durée de vie de la pile	Environ 12 mois (pour une utilisation de 1 h/jour)
Plage de température d'utilisation	De -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Fréquence sans fil / Protocole	2,4GHz @ 0 dBm (valeur nominale)
Classe d'étanchéité	1 ATM*

*L'appareil peut supporter une pression équivalente à une profondeur de 10 m d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.garmin.com/waterrating.

Respectez ces instructions d'installation du capteur


- Un système d'adaptateur de montage en deux parties permet de monter le capteur de roue sur différents types de moyeux/roues.
Voir page 3 Compatibilité de l'adaptateur de montage. Les marques d'identification de l'adaptateur sont moulées dans le socle et dans la bride de l'adaptateur.
- Le fait d'utiliser un adaptateur non approprié pourrait causer un mauvais maintien du capteur de roue, ainsi que des dommages au capteur de roue et/ou à la roue.
- Le capteur doit être monté verticalement contre la partie intérieure des rayons, sur le côté opposé à la transmission de la roue avant, et doit être en contact avec deux rayons. Toutefois, pour une utilisation à l'intérieur, le capteur peut être monté sur le côté opposé à la transmission de la roue arrière, à l'aide de l'adaptateur 0A. Dans ce cas, il se peut que le capteur soit légèrement orienté de biais, mais cela n'affecte pas son fonctionnement. Le montage du capteur avec une orientation différente se traduirait par une mesure moins précise de la vitesse et de la distance.
- Positionnez le capteur de roue et fixez-le aussi près que possible du moyeu en faisant correspondre la surface courbée en bas du capteur avec la courbure du moyeu.

Voir les illustrations CORRECT / INCORRECT, ci-après.

Outils nécessaires :


Lunettes de sécurité, gants de travail, clé allen de 2 mm, clé dynamométrique

Identification des pièces



1. Capteur de roue
2. Adaptateur de montage
3. Boulon

- a. Socle de l'adaptateur
- b. Bride de l'adaptateur
- c. Marque d'identification de l'adaptateur



Avertissements importants

AVERTISSEMENT

En plus de ces instructions : vous devez également lire le guide Garmin « Informations importantes sur le produit et la sécurité » inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Conformité d'utilisation : utilisation réservée aux vélos uniquement. Toute utilisation incorrecte de ce produit peut présenter des risques.

Compatibilité : suivez les instructions de montage de l'unité sur les moyeux compatibles. Ne modifiez en aucune manière le capteur ou la roue. En cas de problème, veuillez consulter votre revendeur Cannondale agréé.

Inspection avant utilisation : avant chaque utilisation de votre vélo, vérifiez que le capteur est fixé solidement et qu'il est en bon état. Dans le cas où le capteur serait endommagé, déposez-le et remplacez-le immédiatement.

Nettoyage : N'utilisez jamais de solvants, ni d'huile ou de nettoyeurs chimiques en vaporisateur pour nettoyer le capteur. N'utilisez pas de système de nettoyage à l'eau sous pression.



Protection des yeux et des mains : portez des équipements de protection des yeux et des mains. Les freins à disque et les surfaces des roues peuvent causer des blessures aux mains.

Risques de suffocation : conservez les piles et les pièces de petite taille hors de portée des jeunes enfants. Respectez la réglementation applicable relative à la mise au rebut des piles.

L'INOBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS POURRAIT ENTRAÎNER UN ACCIDENT LORS DUQUEL VOUS POURRIEZ ÊTRE TUÉ, GRAVEMENT BLESSÉ OU PARALYSÉ.

Installation

1. Insérez l'adaptateur dans le boîtier du capteur de roue.
2. Positionnez la bride de l'adaptateur sur les rayons, comme indiqué à la section Compatibilité de l'adaptateur de montage. Page 3.
3. Placez le capteur de roue contre la partie intérieure des rayons et alignez le trou de boulon de la bride avec le trou de boulon du capteur de roue. Pressez et maintenez les deux parties ensemble avec la main.
4. À l'aide d'une clé allen de 2 mm, serrez le boulon de l'adaptateur à un couple de 0,5 N.m, en tenant fermement le capteur de roue pour l'empêcher de pivoter.




CORRECT




Montez le capteur du côté opposé à la transmission.



Positionnez le capteur aussi près que possible du moyeu.



Alignez au mieux la surface courbée avec l'axe du moyeu.



Vérifiez que l'adaptateur est complètement refermé sur les rayons.

INCORRECT




Ne montez le capteur du côté transmission.



Le capteur doit être positionné au plus proche du moyeu.



N'orientez pas le capteur selon au axe autre que celui du moyeu.



Les pièces en plastique et en caoutchouc de l'adaptateur doivent fermer sans laisser d'espace. Cette situation est incorrecte.

Compatibilité de l'adaptateur de montage

Adaptateur

Utilisation

Photo 1

Photo 2

0A

Pour les roues non énumérées ci-après. L'adaptateur doit être fixé autour d'un rayon intérieur, et le boîtier du capteur doit être en contact avec un second rayon intérieur.

REMARQUE : peut être utilisé pour monter le capteur de roue sur la roue arrière en cas d'utilisation à l'intérieur sur un home-trainer.

REMARQUE : ne possède pas de marque d'identification. C'est le seul adaptateur fabriqué en plastique et non en caoutchouc. L'adaptateur de montage 0A est le plus petit dispositif de fixation sur rayons. REMARQUE : Pour les combinaisons moyeu/roue à tirage droit non listées, utilisez le kit 0A si les adaptateurs 2B ou 3B ne conviennent pas.



2A

Moyeux HollowGram KNØT uniquement



2B

Montage des rayons à deux croisements avec rayon arrière à l'INTÉRIEUR du flasque

REMARQUE : If si la bride de l'adaptateur n'est pas adaptée aux angles des rayons, utilisez l'adaptateur de montage 0A



3A

Moyeux HollowGram 35, à tirage droit



3B

Montage des rayons à trois croisements avec rayon arrière à l'INTÉRIEUR du flasque

REMARQUE : si la bride de l'adaptateur ne rentre pas entre le croisement des rayons et le flasque du moyeu, utilisez l'adaptateur de montage 0A



3C

Moyeux Lefty 60, à tirage droit



Remplacement de la pile

Voir également le guide Garmin « Informations importantes sur le produit et la sécurité ».

Pour vérifier l'état de la pile, faites tourner la roue de deux tours. Si le voyant LED (a) sur le boîtier du capteur clignote en rouge, cela signifie que la charge restante de la pile est faible.



1. Déposez le capteur de roue à l'aide d'une clé allen de 2 mm.
2. Pour retirer le couvercle, placez une pièce de monnaie adaptée dans la fente (b) et tournez dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le trait (c) sur le couvercle soit aligné avec le symbole « déverrouillé » (d).

Si nécessaire, utilisez un petit tournevis plat et introduisez-le sous la lèvre du couvercle pour dégager ce dernier. Faites preuve de délicatesse et ne forcez pas, afin de ne pas endommager le couvercle ou le joint torique (e). Ne tournez pas le tournevis.

3. Ôtez la pile du couvercle. Attendez 30 secondes.
4. Insérez la nouvelle pile (g) en orientant le signe « + » vers le haut. Repérez le signe « - » dans le couvercle ; l'inscription « - » sur la pile doit lui faire face. Repérez les petites pattes (f) ; inclinez légèrement la pile pour la faire passer en-dessous de ces pattes avant de la pousser à fond.
5. Pour réinstaller le couvercle sur le boîtier, alignez le trait (c) sur le couvercle avec le symbole « déverrouillé » (d) et montez le couvercle avec la nouvelle pile.
6. Utilisez la pièce de monnaie et exercez une légère pression en tournant le couvercle dans le sens horaire, jusqu'à ce que le trait sur le couvercle soit aligné avec le symbole « verrouillé » (c), comme indiqué sur l'illustration. Vérifiez que le couvercle de la pile n'est pas monté de travers sur le boîtier et que le joint torique orange n'est pas visible. Dans le cas contraire, dégagez le couvercle et réessayez.

REMARQUE : Le voyant LED (a) clignote en rouge et vert pendant quelques secondes après le remplacement de la pile. Lorsque le voyant LED clignote en vert puis s'arrête de clignoter, cela signifie que le capteur de roue est actif et prêt à envoyer des signaux.

Association du capteur de roue avec un appareil Garmin, ou un autre appareil ANT+ ou Bluetooth.

La première fois que vous connectez un capteur sans fil à votre équipement via la technologie ANT+® ou Bluetooth®, vous devez tout d'abord associer le capteur avec l'équipement. Une fois la procédure d'association effectuée, l'appareil se connecte automatiquement au capteur lorsque vous commencez une activité et que le capteur est actif et dans la limite de portée.

REMARQUE : Les instructions d'association diffèrent selon l'équipement ANT+ ou Bluetooth utilisé. Consultez le manuel d'utilisation du fabricant.

- Approchez l'équipement compatible ANT+ ou Bluetooth à moins de 3 m du capteur.
- Pendant la procédure d'association, éloignez-vous d'au moins 10 m des autres capteurs sans fils éventuellement présents dans votre environnement.

Après avoir effectué la procédure d'association, votre équipement compatible ANT+ ou Bluetooth reconnaîtra automatiquement le capteur sans fil à chaque fois qu'il sera activé.

Association du capteur de roue Cannondale avec l'appli Cannondale.

Le capteur de roue Cannondale doit être associé directement depuis l'appli Cannondale et non PAS via les paramètres Bluetooth de votre smartphone.

1. Dans la boutique d'applis de votre smartphone, installez et ouvrez l'appli Cannondale.
2. Approchez votre smartphone à moins de 3 m du capteur de roue.

REMARQUE : Pendant la procédure d'association, éloignez-vous d'au moins 10 m des autres capteurs sans fils éventuellement présents dans votre environnement.

3. Lorsque l'écran « Pair a sensor » (associer un capteur) est affiché dans l'appli Cannondale, faites tourner le roue avant d'au moins deux tours pour réveiller/activer le capteur de roue. Le capteur de roue est actif lorsque le voyant LED situé dans le couvercle de la pile clignote en vert.
4. Suivez les instructions affichées dans l'appli Cannondale.

REMARQUE : Pour associer un capteur de roue supplémentaire avec l'appli Cannondale, suivez l'une ou l'autre des instructions ci-après, selon le cas :

Ajoutez un nouveau vélo à votre « Garage » sur l'appli Cannondale, en touchant « +Add Bike » (ajouter un vélo) sur l'écran du Garage.

ou

Ajoutez un capteur de roue à un vélo existant dans votre Garage sur l'appli Cannondale en touchant « +Add Sensor » (ajouter un capteur) dans l'écran « Bike Details » (informations sur le vélo). Ceci peut être utile dans le cas où vous possédez deux jeux de roues pour le même vélo.

Traductions

Veillez visiter le site web www.cannondale.com pour afficher les versions de langues correspondant à votre région.

Garantie limitée

Les conditions relatives aux « Composants » s'appliquent à cet accessoire. Pour plus d'informations, visitez la section Ressources du site web www.cannondale.com.

REMARQUE

Toute opération d'entretien ou de réparation et toute pièce de rechange non autorisée risque de provoquer des dommages importants et d'annuler la garantie.

Contacter Cannondale

Visitez le site web www.cannondale.com pour obtenir les informations de contact correspondant à votre région.

Autre information

© 2018 Garmin Ltd ou ses filiales, Garmin®, le logo Garmin, et ANT+® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Garmin Connect™ est une marque commerciale de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Ces marques commerciales ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Le logotype et les logos BLUETOOTH® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et toute utilisation de tels mots et logos par Cannondale/Garmin est concédée sous licence.

Ce produit est certifié ANT+®. Visitez le site web www.thisisant.com/directory pour consulter la liste des produits et applications compatibles.

Le numéro d'enregistrement COFETEL / IFETEL peut être consulté dans le manuel via le site Web suivant.

